形名	HT-2001V	
項目	屋内形	
項目	節電タイプ	
適用料金制度	深夜電力	
タンク容量	2000	
定格	単相200∨ 2.4kW	
沸き上り湯温	65/88℃(2段切替)	
重量(満水時)	#955(255)kg	
外形幅	550	
寸 法 奥 行	500	
(mm) 高 さ	1900	
安全装置	自動温度調節器・温度過昇防止器・漏電しや断器・過圧防止弁	
配管内蔵部品	減圧弁・逃し弁・排水せん	
配管口径	給水・給湯 PT20A オネジ、排水 PT15A オネジ	
別売部品	別 売 部 品 絶縁パイプ・凍結防止ヒーター・脚部カバー	
付 属 品	アース棒	
用 途	セントラル給湯 1~2人家族	



北電営配エンジニアリング株式会社

〒060 札幌市中央区南|条東|丁目2番-| TEL(0||)25|-||4|

ご購入年月日	年	月	B
ご購入店名			


お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

HC電気温水器取扱説明書

形 HT-2001V

〈節電タイプ〉 HT-2001V……屋内形

- このたびは **ド** 電気温水器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの温水器についてのはたらき、注意事項をよく知っていただき、正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。またお読みになったあとは、保証書、工事説明書とともに、見やすいところに大切に保存してください。
- ●この温水器は、温水器特別深夜電力料金の適用を すられますので、経済的で、安全にご使用いた たける便利な製品です。いつでもお湯のある、豊 かなくらしを、お楽しみください。
- ●この温水器の据え付けについては、工事説明書を ご参考に、工事店とよくご相談ください。
- ※水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に 適合した水をご使用ください。
- ※不用意に飲用しないでください。使用水の水質、配管材料などにより、水質が変ることがありますので、飲用にするときは、保健所・衛生試験所などで、給湯せんからの水の検査を受けてからにしてください。




つぎのことは必ず守ってください。

火災や感電、やけどなどをおこす原因となり非常に危険です 守らずに万一事故が発生しても、当社は責任を負いかねます。



●アースが確実に取り付いていることを確かめてください。アースを取り付けないと万一漏電した場合でも、安全装置〔漏電しゃ断器〕が働きません。




●屋外や浴室等湿気の多い所 あよびガステーブルの横等 の高温になる所には設置し ないでください。故障の原 因となります。

●ガス管、水道管へアースしたり、他の器具とアースを 共用していないことを確か めてください。



逃し弁は月に一度必ず チェックしてください。(詳しくは4ページをご らんください。)






●給湯せんから水が出ることを確かめてから通電してください。水を入れないで通電すると、ヒーターの寿命が短かくなります。



朝、最初に給湯せんを ひらくとき、蒸気が吹 き出ることがあります ので、やけどにご注意 ください。

●ガス類や引火物を温水器の そばにおかないでください。 温水器の電気部品から出る スパークでもれたガスなど に、引火するおそれがあり ます。



●給湯せんをひらいた 最初、配管内の水が 出てきますが、すぐ 熱湯にかわります。 やけどにご注意くだ さい。






●点検や操作のあとには、点 検扉をしめ、必ずねじ止め してください。

点検扉をしめないとゴミが 入り、漏電や感電のおそれ があります。ぬれた手でさ わらないでください。



●お湯をご使用になって いるときは、じゃ口が 熱くなっていますから やけどにご注意くださ い。

各部のなまえとはたらき



付属品

アース棒




ご注意とお願い

進備

ひととおりお読みください。


給水 最初はタンクや配管内のゴミなどを洗い流すため 1 最初の給水のしかた 給水したら一度全部排水し、再び給水してくださ 6/2



消質のしかだ

給水が終りましたら本体左側 中央の点検扉内の漏電しや断 器のツマミを「入」にしてくだ さい。

操作後点検扉は確実にねじ止 めしてください。



(1)排水せんをとじます。 (2)給湯せん、専用止水せんをひらきます。 約10分~20分で給湯せんから水が出てきます。 これでタンクは満水になります。

手でレバーを上げる

2 排水のしかた

(1)専用止水せんをとじます。 (2)前面板(上)・前面板(下)を それぞれを止めているねじ をゆるめて取りはずします。

(3)逃し弁のレバーをあげます。 レバーをあげないと、タン クの水が抜けにくくなりま

4排水せんをひらきます。 約20分~30分で水が抜けま

3 再給水のしかた

(1)逃し弁のレバーをさげます。 (2)排水せんをとじます。 (3)専用止水せんをひらきます。

(4)給湯せんから水が出てきたら給湯せんをとじます。 (5)前面板(上)・前面板(下)を取り付けます。

ご注意

●通電時間内にお湯を使つたり、給水温度が13℃未満のときには、約88℃まで沸きあがらないことがあります。 ●通電されますと、逃し管から一晩で約6リットルの膨張水が出ますが、異常ではありません。

お湯の上手な使いかた 1日に使用できる湯量は限られています。お湯は大切にお使いください。

●お湯は容器に受けて使いましょう。 流し洗いは、お湯不足の原因にな ります。



●お風呂に給湯するときは、湯をあ ふれさせないようにしましょう。



お風呂がぬるくなってさし湯をす るときは、お湯があふれないよう に、残り湯をへらしてからお湯を たしましょう。


●入浴はできるだけ夜11時以前に済 ませるようにしましょう。



◎浴槽にはさめやすいものもありま す。お風呂のふたはいつもきちん として、家族が続けて入るように

節電スイッチの使いかた

- ●このスイッチにより沸き上 切替スイッチッマミ り湯温を88℃/65℃の2段 に切替えられます。
- ●沸き上り湯温を低くするこ とにより節電になります。
- ●ご家庭での湯の使用量に応 じて沸き上り湯温を切替え て使用されることをおすす めします。




過圧防止弁について

●過圧防止弁排水口より水(または湯)が 漏れている場合には、配管システムま たは温水器に異常がありますので、お 使いになるのをやめ、漏電しや断器の 電源を「切」にし、専用止水せんをしめ」より水が濡れ てからお買いあげの販売店またはお客 様相談窓口に連絡をして修理を受けて ください。



寒冷地には凍結防止を




- ●気温ガマイナス10°C以下になると、保温工事をして いても凍結のおそれがありますので、工事説明書ど おりの配管工事をしてください。
- ●水が凍るような時期になりましたら、図の凍結防止 ヒーターの差し込みプラグを、 100ボルトのコンセントに差し 込んでください。暖かくなった ら、プラグをコンセントから抜 いてください。



逃し弁の動作チェックのしかた

月に1度、逃し弁引きひもを2~3回引い て一下をチェックしてください。

●引きひもを引いたとき 排水し、戻したとき排 水が止まれば正常です。



ご注意

- ●逃し弁の弁部に水アカの付着や、異物のカ 三込みがあると、迷し管より常にお湯が流 れ出るおそれがあります。
- ●逃し弁は水からお湯になるときの膨張分を 排水し、タンクを守る安全装置です。 逃し弁が正常に動作しないと、タンクが変 形し水もれするおそれがあります。

長期間お使いにならないとき

● 1 か月以上お使いにならないとき には、必ず漏電しや断器の電源を 「切」にしてください。

●タンクの水は変質するおそれがあ りますので、全部排水してくださ 61




- ご注意
- ●再びご使用になるときは、必ず給水して、 タンクが満水になったことを確かめてか ら、通電のしかた(3ページ)により、 通電準備をしてください。
- ●翌日ご使用になるときは、給湯せんから 最初配管内の空気と蒸気が出ます。
- 1 か月以内の比較的短期間の場合には、漏電しや断 器の電源を「切」にしてください。

お手入れのしかた

漏電しや断器の動作確認を


漏電しや断器は、万一漏電したとき自動的に電気を切 るための安全装置です。

- ●1 か月に1回は、漏電しや断器の動作確認を深夜電 力の通電時間内に、つぎのように確認してください。 (通電ランプは前面板に付いています。)
- 1アース線が途中で切れてい ないかどうか確認してくだ さい。



が消えれば正常です。 3テストのあとは、必ずツマ ミを「入」にもどし、点検 扉を確実にねじ止めしてく

· ださい。



Oute

ストレーナーの掃除のしかた


湯水の出が悪くなったとき、または6ヶ月に1回はつ ぎの手順でストレーナーの掃除をしてください。

1専用止水せんをとじます。

2前面板(上)を取りはずしま d.

3断熱用の発泡スチロールの パッキンを取りはずしてか らストレーナーのふたをは ずし、あみを掃除します。

▲もとどおりに組み込み、専 用止水せんをひらきます。 水もれがないことを確認し てから断熱用の発泡スチロ 一ルを取り付けてください。



タンク内の掃除のしかだ

使用しているうちに水あかや沈澱物がタンクの底にだ まります。きれいなお湯をお使いいただくために、必 ず1か月に1回はつぎの手順で排水管から水あかなど を出してください。


タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形 しないように、タンク内のお湯を使いきった後、水に なってから排水してください。


1漏電しや断器のツマミを 「切」にします。(図1)



3前面板(下)を取りはずしま す。(図3)

▲排水せんをひらきます。 (図4)







※お湯が出てくることがあり ますので、やけどに注意し てください。


7排水が終りましたら専用止 水せんをひらきます。


8逃し管からお湯が出てくる まで逃し弁引きひもを引い てください。


9漏電しや断器のツマミを 「入」にします。











(図5)

ご注意

●日常、配管の保温材破損や水漏れがないかを確認して ください。

断水および近くで水道工事が行なわれるとき

●工事が行なわれる前に専用止水せんをとじてください。

●解除になったら、専用止水せんおよび水側のじゃ口を あけて、水がきれいになったのを確認してから温水器 をお使いください。

サービスマンを呼ぶまえに

つきのような現象のときは、故障でない と含もありますので、サービスマンを呼 ぶ前に必ず次のことを確かめてください。

現	象	確認事項
お湯が出ない	0	●専用止水せんは開いていますか。●断水ではありませんか。
お湯が沸かな	いい。	●漏電しや断器のツマミが「切」になっていませんか。
お湯がぬるい	o	●いつもにくらべてお湯を使いすぎていませんか。●湯温切替の位置は適当ですか。●タンクへの給水温度が10℃未満ではありませんか。
汚れたお湯が	出る。	● 1 か月に1 回タンク内の掃除をしていますか。
逃し弁の逃し お、		●逃し弁引きひもを2~3回引いてもお湯が止まりませんか。●お湯が止まらないときは、逃し弁を交換する必要があります。(逃し弁は消耗部品です)
減圧弁から水	がもれる。	●負圧作動弁からもれるときは、吐水口をマッチ棒などで数回つついてみても 水が止まりませんか。

修理サービスについて

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、 漏電しや断器およびマイコンの電源を「切」にし、専用止 水せんをしめてからお買いあげの販売店または下記のご相 談先にご相談ください。

なお、ご相談されるときは、電気温水器の形名およびお買 いちげの時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。

●シュはこの電気温水器の補修用性能部品を製造打切後、最 低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

●ご贈答やご転居などで、修理サービスについておわかりに ならないときは、お買いあげの販売店または下記のご相談 先にご相談ください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談くださ (1)p

保証について

- ●この電気温水器には「保証書」がついています。
- ●保証書はお買いあげの販売店で発行しますから、 必ずお受けとりください。

万一故障した場合には、保証書記載内容により、 保証期間内は無料修理いたしますので大切に保管 してください。

- ●保証書にお買いあげ〔据付〕年月日、販売店名な ど所定事項の記入がないと有効とはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売 店にお申しつけください。
- ●この電気温水器の保証期間は、お買いあげ(据付) いただいた日から1年〔ただし、タンクの保証期 間は5年)です。
- ●その他詳細は保証書をご覧ください。

ご相談先

お近くのお客様相談窓口にご相談ください。なお所在地は添付一覧表を、ご参照ください。

定期点検のおすすめ

- ●お手入れの方法はご自身でもできるような簡単な内容になっておりますので、「逃し弁の動作チェックのしかた」お よび「お手入れのしかた」により行ってください。
- ●なお、更に細かく点検を行なう場合は、専門の技術者がお客様に代って定期点検することもできますので、お買い あげの販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。